

Ce guide de fonctionnement décrit les fonctions de base de votre poste de locataire série GT.

Pour le mode d'emploi complet (3,2 Mo), scannez le code QR ou utilisez le lien pour le télécharger à partir du site Web du fabricant : www.aiphone.com/gt-1d_op-man



AIPHONE®



Poste de locataire **GT-1D**

Compatible avec les aides auditives de mode T

Ce poste de locataire émet un champ électromagnétique produisant une audio claire pour les aides auditives compatibles avec le mode T.

Alimentation électrique


Ce poste de locataire est alimenté par le système et reste toujours en marche, même lorsque l'écran est éteint. Contactez le gestionnaire de l'immeuble si le poste de locataire de cette résidence ne fonctionne pas.

Combiné

Décrochez le combiné pour répondre à un appel entrant. Raccrochez le combiné pour mettre fin à la conversation.

Commande de volume du carillon

Utilisez l'interrupteur pour régler le volume du carillon (arrêt, moyen ou haut). Le voyant indicateur de tonalité arrêtée clignote lentement lorsque le carillon est mis en sourdine.



Bouton d'option



Appuyez sur le bouton d'option pour activer un appareil externe (si inclus).

Bouton de garde



Appuyez sur le bouton de garde pour appeler tous les postes de garde et de concierge connectés au système (le cas échéant).

Bouton de déverrouillage de porte



Appuyez sur le bouton de déverrouillage de porte pour déverrouiller l'entrée pendant un appel.

Voyant indicateur de tonalité arrêtée

Haut-parleur de carillon