

Série IX Intercom compatible réseau IP

## Manuel d'utilisation de l'outil de supervision IX

## Version du logiciel : 5.1.0.0 ou ultérieure



• Lisez attentivement ce « Manuel d'utilisation de l'outil de supervision IX » avant toute utilisation pour s'assurer d'un fonctionnement correct et sans danger.

## Table des matières

#### Introduction

1.	Symboles de notation dans le présent manuel	4
2.	Type d'appareil	5
3.	Manuels de produit	6
4.	Outil de supervision IX	7

#### Installation et démarrage

1.	Conditions système	. 9
2.	Installation de l'outil de surveillance IX	10
3.	Connexion	12

#### Barre de menu

14 20
20
20
20
21
21
28
30
30
34
35
38
39
39

# Introduction

Ce manuel donne des informations sur le Logiciel de surveillance (outil de supervision).

La série IX comporte un manuel séparé pour l'installation, la programmation et l'utilisation. Veuillez vous reporter au manuel approprié.

N'hésitez pas à consulter notre site Web si vous avez des questions ou avez besoin d'aide au sujet de la configuration et du fonctionnement des produits et logiciels de la série IX.

https://www.aiphone.net/support/

# 1. Symboles de notation dans le présent manuel

Les symboles suivants identifient les informations importantes au sujet des procédures d'utilisation.

	Une négligence peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
	Une négligence peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
Important	Indique ce qu'il faut savoir avant d'exécuter toute utilisation. Veuillez lire la consigne et la comprendre avant d'utiliser l'outil.
Premarque	Indique les conseils et les informations complémentaires pour l'utilisation.

• Les termes apparaissant sur l'ordinateur personnel sont mentionnés sous la forme « [XXXX] ».

• Les références des pages sont représentées sous la forme <u>« Titre (→ page XX), » (→ page XX)</u> ou page XX.

• Les illustrations et les captures d'écran qui apparaissent dans ce manuel peuvent varier en conditions réelles.

## 2. Type d'appareil

Les postes sont représentés comme suit.

	Type d'appareil	Exemple de nom de modèle
Poste maître	IX-MV	IX-MV
	IX-MV7-*	IX-MV7-HW, IX-MV7-HW-JP, IX-MV7-W, IX-MV7- HB, IX-MV7-B
Application Interphone IX pour PC	IX-SOFT	IX-SOFT
Postes vidéo	IX-EA	IX-EA
	IX-DVM	IX-DVM
	IX-DV, IX-DVF(-*)	IX-DV, IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-2RA, IX-DVF- RA
	IX-DA	IX-DA
	IX-DB	IX-DB
Poste audio	IX-SSA(-*)	IX-SSA, IX-SSA-2RA, IX-SSA-RA
	IX-SS-2G	IX-SS-2G
	IX-BA	IX-BA
	IX-BB	IX-BB
	IX-RS-*	IX-RS-W, IX-RS-B
Autres	IXW-MA	IXW-MA

## 3. Manuels de produit

Lisez le « Manuel d'installation », le « Manuel de programmation » et le « Manuel d'utilisation ». Demandez à la personne qui installe ou configure le produit qu'elle consulte les manuels appropriés.

Manuel d'installation	Manuel d'installation (fourni avec chaque poste). Consultez ce manuel lors de l'installation et de la connexion de chaque poste (pour les installateurs).
Guide de program mation rapide	Guide de programmation rapide (notice fournie avec le système IX-MV7-*.) Ce manuel de programmation explique, de façon simplifiée, comment configurer l'outil d'assistance IX. (Pour les administrateurs système)
Différents manuels peuvent être téléchargés à partir du site Web. Reportez-vous à ces manuels en cas de besoin.	Manuel de programmation d'outil d'assistance IX (fichier PDF au format électronique format). Ce document décrit comment configurer et assurer la maintenance du système en utilisant l'outil d'assistance IX (manuel destiné à l'administrateur système).
https://www.aiphone.net/support/ software-documents/	Guide de programmation rapide (format électronique (fichier PDF).) Ce manuel de programmation explique, de façon simplifiée, comment configurer l'outil d'assistance IX. (Pour les administrateurs système)
	Manuel d'utilisation de l'outil de supervision IX (fichier PDF au format électronique format). Ce document décrit comment utiliser le Outil de supervision IX (manuel destiné aux administrateurs système).
	Manuel d'utilisation (fichier PDF au format électronique format). Ce document décrit comment utiliser les postes de série IX (manuel destiné aux utilisateurs).
	Manuel de programmation Web (fichier PDF au format électronique format). Ce document décrit comment installer les postes via leur interface web (manuel destiné aux administrateurs système).
	Manuel d'installation (fichier PDF au format électronique format). Ce document décrit comment installer le poste de porte (manuel destiné aux administrateurs système et les installateurs).

## 4. Outil de supervision IX

L'outil de supervision IX est en mesure de surveiller les lignes et de repérer des dysfonctionnements. Il est possible de surveiller jusqu'à 9 999 postes.

Lorsque l'outil de supervision IX est installé, il peut être ajouté au démarrage de Windows.

La configuration du carnet d'adresses et de l'intervalle de surveillance peut entraîner l'exécution automatique de l'outil de supervision IX dans la zone de notification et lancer la surveillance au démarrage de l'ordinateur.

#### Supervision de ligne

En vérifiant la réponse à un signal ping, cette fonction confirme que le poste est correctement connecté au réseau.

#### Contrôle de l'appareil

Cette fonction vérifie les rubriques suivantes de manière à déterminer si les postes fonctionnent normalement ou non.

- Programme
- Haut-parleur/Microphone
- Bouton d'appel
- Entrée de contact

#### Important

- Pour vérifier toute panne du haut-parleur/microphone, le poste émet un signal sonore.
- La surveillance du bouton d'appel et du bouton de restauration ne détecte pas les dommages ou autres problèmes.
- Sur les modèles IX-SOFT, IX-MV, IX-DB, IX-BB, IX-DA et IX-BA, seuls les programmes sont surveillés.
- Les caméras réseau et téléphones IP ne peuvent pas effectuer une surveillance.

Les trois méthodes suivantes permettent de surveiller la ligne et de contrôler l'appareil.

- Surveiller automatiquement à la date et l'heure prédéfinies
- Surveiller automatiquement selon les intervalles prédéfinis
- Surveiller manuellement en cas de besoin

La surveillance de ligne et la surveillance des échecs génèrent des journaux. Consultez ces journaux si nécessaire. Configurez l'application pour envoyer les journaux par messagerie électronique à l'adresse spécifiée.

En outre, vous pouvez utiliser l'outil de supervision IX pour récupérer à distance les données d'enregistrement du poste de porte audio (IX-DV, IX-DVF(-\*), et IX-SSA(-\*)). (Cependant, les enregistrements de IX-SOFT et IX-MV7-\* ne peuvent pas être récupérés à distance.)

# Installation et démarrage

## 1. Conditions système

Conditions ordinateur personnel pour utiliser l'outil de surveillance IX.

Système d'exploitation	<ul> <li>Windows 7 Professionnel, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate</li> <li>Windows 8, Windows 8 pro, Windows 8 Enterprise</li> <li>Windows 8.1, Windows 8.1 Professionnel, Windows 8.1 Entreprise</li> <li>Windows 10 Famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Entreprise</li> <li>Windows 10 Éducation, Windows 11 Home, Windows 11 pro, Windows 11 Enterprise</li> </ul>
Unité centrale	Processeur 32 bits (x86) ou processeur 64 bits (x64) de 1 GHz ou supérieur
Mémoire	4 Go de RAM ou plus
Résolution d'écran	1 280x768 ou plus

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## 2. Installation de l'outil de surveillance IX

- 1. Accédez au site web et téléchargez l'application de surveillance sur l'ordinateur. https://www.aiphone.net/support/
- Double-cliquez sur le fichier téléchargé (« AIPHONE\_IX\_SupervisionTool\_Setup.exe ») pour installer l'outil de surveillance IX.
- 3. Cliquez sur [Installer].
- 4. Cliquez sur [Suivant].



**5.** Choisissez l'emplacement où vous voulez installer l'Outil de supervision IX et l'utilisateur qui utilisera l'Outil de supervision IX, puis cliquez sur **[Suivant]**.

HIPHONE_IX_SupervisionTool	X
Dossier de destination	
Installer l'outil d'supervision IX dans le dossier suivant.	
Dossier [C:\Program Files (x86)\AIPHONE_IX_SupervisionTool\	Parcourir Capacité de disque
Installer l'outil d'supervision IX pour : Tous les utilisateurs L'utilisateur existant	
Annuler Retour	Suivant



### 6. Cliquez sur [Suivant].



\* Quand « Contrôle de compte d'utilisateur » est indiqué, cliquez sur OUI/OK.

#### 7. Cliquez sur [Fermer].

BIPHONE_IX_SupervisionTool	
L'installation est terminée	
L'installation de l'outil d'supervision IX, s'est bien déroulée.	
Veuillez confirmer l'utilisation de Windows Update afin que l'installation de .NET l jour.	ramework soit à
Annuler Retour	Fermer

\* Outil de supervision IX est maintenant installé.

## 3. Connexion

 Double-cliquez sur le raccourci « AIPHONE IX SupervisionTool » créé sur le Bureau ou sur « AIPHONE\_IX\_SupervisionTool.exe » figurant dans le dossier spécifié à l'installation. Avec la programmation par défaut, l'application sera installée dans « Disque local (C) » > « Program Files » > « AIPHONE\_IX\_Supervision Tool ».

\* Après installation, la configuration du carnet d'adresses et de l'intervalle de surveillance peut entraîner l'exécution automatique de l'outil de supervision IX dans la zone de notification et lancer la surveillance au démarrage de l'ordinateur.

O ♥ W Program F	iles (x86)  AIPHONE_IX_SupervisionTool	<b>▼</b> 4	Rechercher dans :	AIPHONE_IX_Super 🔎						
Fichier Edition Affichage	Outils ?									
Organiser 🔻 Inclure dans la bibliothèque 🔻 Partager avec 👻 Graver Nouveau dossier 🛛 🗄 💌 🗍 🔞										
🖌 🚖 Favoris	Nom	Modifié le	Туре	Taille						
🧮 Bureau	1.000									
Emplacements récer		100 million (100 million)	1000							
Téléchargements	IPHONE_IX_SupervisionTool.exe	13/12/2018 20:30	Application	1 186 Ko						
Bibliothèques	and the second		-							
🕨 🌉 Ordinateur	Create									
	Chevel		1000	10						
⊳ 📬 Réseau	Contraction of the local data of									
	a tractional sectors.	A CONTRACTOR	All shares of the second s	1000						
12 élément(s)										

2. Saisissez « ID » et « Mot de passe », puis cliquez sur [Login].

- L'écran « Surveillance de ligne » s'affiche.
- Lors de la première connexion à l'outil de supervision IX, la fenêtre d'enregistrement du carnet d'adresses s'affiche. Reportez-vous à <u>«Enregistrement de poste (→page 14)»</u> et enregistrez le carnet d'adresses.

	🛛 Outil de supe	ervision IX		×
	Login d	'outil de supe	ervision IX	
I	D Mot de passe			
		Login	Annuler	

\*ID et mot de passe par défaut sont « admin ».

## Barre de menu

## 1. Fichier



#### 1.1 Enregistrement de poste

Enregistrez une nouvelle liste de postes.

Choisissez « Fichier » > « Enregistrement de poste » ; la fenêtre « Enregistrement de poste » apparaît.

-/		IX	Superv	isionSoftw	vare															
					Enregistre	ement de	pos	te												
Impo	rtation / E	Exportat	ion d'une liste	e de postes sur fic	hier															
Fichie	r: 1								16	1	Impo	rter E	xporter	Supprimer le po						
_					List	e de postes		-	_											
_	1	Informatio	na sur le poste			Paramètres	résea	U	_	_										
	Supprimer	Identificati	en .			Adresse IP	Adresse IP			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)										
n°.		Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Numéro	Nom	Emplacement	Type de poste	IPv4/IPv6	Adres 1	2	3	4 Adre	ase IPv6	ID administrateur	Mot de passe administrateur
0001									-				1							
0002	8																			
0003																				
0004	23																			
005	8																			
8000	13																			
1007	8																			
8000	1																			
9009																				
010																				
1100																				
012	-																			
1014	13																			
A114	23																			

#### 1.1.1 Enregistrement d'un nouveau carnet d'adresses

#### 1. Cliquez sur [Importer].

#### 2. Cliquez sur [Oui].

• Cliquez sur [Non] pour revenir à la fenêtre « Enregistrement de poste » sans procéder à l'importation.



- **3.** Sélectionnez le fichier de programmation de liste d'adresses et cliquez sur **[Ouvrir]**.
  - Le fichier à importer peut être créé à partir de l'Outil d'assistance IX. Reportez-vous au « Manuel de programmation d'outil d'assistance IX ».

Ouvrir Ouvrir				×
😋 🔍 🗢 📕 🕨 setting		<b>√</b> ∮j	Rechercher dans : setting	٩
Organiser 🔻 Nouveau	ı dossier		:= •	0
🔆 Favoris	Nom	Modifié le	Type Taille	
Bureau	SettingAddressList.txt	07/01/2019 17:30	Document texte	2 Ko
Téléchargements				
🥽 Bibliothèques				
🖳 Ordinateur				
👊 Réseau				
Nom	du fichier : SettingAddressList.txt	•	fichiers texte (*.txt)	•
			Ou <u>v</u> rir 🔽 Annu	ler

**4.** Cliquez sur **[OK]**.



.

#### **5.** Cliquez sur [Enregistrer].

• Lorsque le message « Enregistrement terminé » est indiqué, cliquez sur [OK].

1102100	magneri	s) outin	IT CONTRACT AND A	D	_		_					_	_		
	ONE	IX	Supervisi	onSoftw	vare						/				
_					Enregistre	ment de	pos	te							1
Impo	rtation / E	Exportal	tion d'une liste de	postes sur fic	hier										
Fichie	r: Allheir	adapted Day	las de ante di Canto a Addeas	d la sa							Impe	rter	Exporter	Supprimer le po	100
_	6.09ers	agminue	kop seung beungkoores	icist bu					_						
	1		and a state of the		Liste	oe postes		2	_	_					T
		Informatio	ins sur le poste			Advance IP	resea	0	-						ł
	Supprimer	identificat		r	T	Aurease in	Adve	sse IP.	4						f
	Coppinie	Numéro Nom	Nom	Emplacement	Type de poste	IPv4/IPv6	1	2	3	4	Adresse IPv6	nse IPv6 ID administrateu		r Mot de passe administrateur	
0001	13	0001	Postes maîtres1	Bureau1	DG-MV7-*	IPv4	192	168	1	1		admin			1
0002	83	0002	Postes mailres2	Bureau2	DC-MV7-*	IPv4	192	168	1	2		admin	*****		L
0003	12	0003	Postes mailres3	Bureau3	DX-MV7-*	IPv4	192	168	1	3		admin	*****		1
004	23	0004	Postes mailres4	Bureau4	DK-MV7-*	(Pv4	192	168	1	.4		admin			I
005	8	0005	Postes maîtres5	Bureau5	DC-MV7-*	IPv4	192	168	1	5		admin	*****		
006	83	0006	Combiné audio 1		DGRS-*	IPv4	192	168	1	6		admin			I
007	83	0007	Combiné audio 2		DGRS-*	IPv4	192	168	1	7		admin	•••••		I
800		8000	Combiné audio 3		DV-RS+*	IPv4	192	168	1	8		admin			I
009	13	0009	Platine de rue vidéo1	Sortie nord	DC-DV, DC-DVF(-*)	(Pv4	192	168	1	9		admin			1
010	8	0010	Platine de rue vidéo2	Sortie sud	IX-DV. IX-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	10		admin	*****		1
011	63	0011	Platine de rue vidéo3	Sortie est	IX-DV, IX-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	11		admin			1
012	8	0012	Platine de rue vidéo4	Sorbe quest	DX-DV. DX-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	12		admin	•••••		1
013		0013	Platine de rue audio1		DK-FA	IPv4	192	168	1	13		admin			1
014	13	0014	Platine de rue audio2		DK-FA	(Pv4	192	168	1	14		admin			I
614	171.	0016	Eductation UD1		INVA-Ma	ilbal	102	TAR	1	16		admin	*****		ļ
_	_													-	ŝ

\* Il est possible de saisir manuellement les informations pour enregistrer la liste des postes.

À l'issue de l'enregistrement, l'écran « Surveillance de ligne » apparaît.

#### ■ Numéro

Description	Introduisez le numéro de poste.
Programmations	3 à 32 chiffres
Valeur par défaut	-

#### ■ Nom

Description	Introduisez le nom de poste.
Programmations	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Emplacement

Description	Saisissez l'emplacement où le poste est installé.
Programmations	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Type de poste

Description	Selectionitez le type de poste.
Programmations	<ul> <li>IX-DA, IX-DB</li> <li>IX-BA, IX-BB</li> <li>IX-MV</li> <li>IX-MV7-*</li> <li>IX-SOFT</li> <li>IX-RS-*</li> <li>IXW-MA</li> <li>IX-DV, IX-DVF(-*)</li> <li>IX-DVM</li> <li>IX-SSA(-*)</li> <li>IX-SS-2G</li> <li>IX-FA: non utilisé.</li> <li>IX-SPMIC: non utilisé.</li> <li>IX-RS-*T: non utilisé.</li> <li>IX-RS-*T: non utilisé.</li> <li>IX-RS-*T: non utilisé.</li> <li>IX-SS-2GT: non utilisé.</li> <li>IX-SS-2GT: non utilisé.</li> <li>IX-SS-2GT: non utilisé.</li> <li>IX-SS-2GT: non utilisé.</li> <li>IX-SDT: non utilisé.</li> <li>IX-SDT: non utilisé.</li> <li>IX-SDT: non utilisé.</li> <li>IX-SS-2GT: non utilisé.</li> <li>IX-EAT: non utilisé.</li> <li>IX-DDT: non utilisé.</li> <li>IX-DDT: non utilisé.</li> </ul>
Valeur par défaut	• IX-BBT: non utilise.

#### ■IPv4 / IPv6

Description	Sélectionnez le type de communication.
Programmations	• IPv4 • IPv6
Valeur par défaut	-

#### ■ Adresse IPv4

Description	Paramétrez l'adresse IPv4 du poste.
Programmations	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeur par défaut	-

#### ■ Adresse IPv6

Description	Paramétrez l'adresse IPv6 du poste.
Programmations	2000::0 à 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFF
Valeur par défaut	-

#### ■ ID administrateur

Description	Paramétrez l'ID du compte d'administrateur de chaque poste.
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Mot de passe administrateur

Description	Paramétrez le mot de passe du compte d'administrateur de chaque poste.
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### 1.1.2 Exportation d'un carnet d'adresses enregistré

Exportez une liste de postes enregistrée dans un fichier.

#### **1.** Cliquez sur **[Exporter]**.

	IONE		(i) Langue(i) Albeir			1.				1	/			
-/	1	IA	Supervisio	onSoftv	are		_		4	/				
					Enregistre	ment de	pos	te						
Impo	rtation / E	Exportat	tion d'une liste de j	postes sur fic	hier									
Fichie	r:										1			
	18										impo	ner k	xporter	Supprimer le po
					Liste	de postes								
		Informatio	ina sur le poste			Paramètres	résea	U.	_	_				
	Quantimat	identiticat	1011	T	Ť	Adresse IP		10	4				1	
	Coppriner	Numéro	Nom	Emplacement	Type de poste	IPv4/IPv6	1	2	3	4	Adresse IPv6	ID administrateur	Mot de pa	see administrateur
1001	13	0001	Postes maîtres1	Bureau1	DG-MV7-*	IPv4	192	168	1	1		admin		
1002	83	0002	Postes maîtres2	Bureau2	DX-MV7-*	IPv4	192	168	1	2		admin	*****	
0003		0003	Postes mailres3	Bureau3	DK-MV7-*	IPv4	192	168	1	3		admin	*****	
3004	83	0004	Postes mailres4	Bureau4	DK-MV7-*	(Pvi)	192	168	1	.4		admin	*****	
2005	13	0005	Postes maîtres5	Bureau5	DG-MV7-*	IPv4	192	168	1	5		admin	*****	
8000	63	0006	Combiné audio 1		DGRS-*	IPv4	192	168	1	6		admin		
1007	83	0007	Combiné audio 2		DL-RS-*	IPv4	192	168	1	7		admin	*****	
8000		8000	Combiné audio 3		IX-RS-*	IPv4	192	168	1	8		admin	*****	
9009	13	0009	Platine de rue vidéo1	Sortie nord	DC-DV, DC-DVF(-*)	(Pv4	192	168	1	9		admin		
2010	8	0010	Platine de rue vidéo2	Sortie sud	IX-DV. IX-DVF(-*)	IP <sub>V</sub> 4	192	168	1	10		admin	*****	
1011	13	0011	Platine de rue vidéo3	Sortie est	IX-DV, IX-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	11		admin		
1012	5	0012	Platine de rue vidéo4	Sorbe quest	IX-DV. IX-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	12		admin	•••••	
0013		0013	Platine de rue audio1		DC-FA	IPv4	192	168	1	13		admin	*****	
0014	13	0014	Platine de rue audio2		DC-FA	(Pvil	192	168	1	14		admin		
0015	171.	0016	Education UD1		1010-645	iBal	102	TAR	1	16		admin	*****	
												-	_	

- 2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez exporter la liste des postes enregistrée et enregistrez le fichier sous un autre nom.
  - Lorsque le message « Exportation terminée \*Il est nécessaire de vérifier la version finale » est indiqué, cliquez sur **[OK]**.

Exporter sous					×
🚱 🔍 🕨 🕨 setting		• <sup>4</sup> 9	Rechercher dans	: setting	٩
Organiser 🔻 Nouveau	dossier				0
🔆 Favoris	Nom	Modifié le	Туре	Taille	
🧮 Bureau	SettingAddressList.txt	07/01/2019 17:30	Document texte		2 Ko
Emplacements récer					
🗼 Téléchargements					
詞 Bibliothèques					
👰 Ordinateur					
📬 Réseau					
Nom du fichier : *.txt					•
Type : fichiers	s texte (*.txt)				-
Cacher les dossiers			Enregistrer	Annul	er

#### 1.1.3 Suppression de postes dans un carnet d'adresses enregistré

Supprimez des postes dans la liste des postes (lorsque vous remplacez un poste, par exemple).

- 1. Cliquez sur pour sélectionner le poste à effacer.
  - Cliquez sur [Sélectionner] pour sélectionner tous les postes.
  - Cliquez sur [Annuler la sélection] pour décocher tous les postes.

		2) outin	(T) equilate(T) (use(T	<i>u</i>			_			-		_			
	ONE	IX	Supervisi	onSoftw	vare						/				
					Enregistre	ment de	pos	ste							
Impo	rtation / I	Exportal	tion d'une liste de	postes sur fic	hier										
Fichie	r.:	C.A.C.M.B.									9				_
											Impo	nter E	xporter	Supprimer le po	280
					Liste	de postes									
		Informatio	ins sur le poste			Paramètres	résea	su.							
		Identificat	ion			Adresse IP	P								ł
n" Supprime	Supprimer	Numéro	Nom	Emplacement	Type de poste	IPv4/IPv6	Adre 1	2	3	4	Adresse IPv8	ID administrateur	Mot de pr	passe administrateur	
0001	13	0001	Postes maîtres1	Bureau1	DG-MV7-*	IPv4	192	168	1	1		admin			1
0002	83	0002	Postes mailres2	Bureau2	DC-MV7-*	IPv4	192	168	1	2		admin	*****		1
2003	13	0003	Postes mailres3	Bureau3	DX-MV7-*	IPv4	192	168	1	3		admin	*****		1
3004	E3 .	0004	Postes mailres4	Bureau4	DX-MV7-*	(Pv4	192	168	1	.4		admin	*****		1
2005		0005	Postes maîtres5	Bureau5	DC-MV7-*	IP <sub>V</sub> 4	192	168	1	5		admin	*****		I
8000	83	0006	Combiné audio 1		DGRS-*	IPv4	192	168	1	6		admin			I
1007	83	0007	Combiné audio 2		DC-RS-*	IPv4	192	168	1	7		admin	•••••		1
8000		8000	Combiné audio 3		DK-RS-*	IPv4	192	168	1	8		admin	*****		
0009	13	0009	Platine de rue vidéo1	Sortie nord	DC-DV, DC-DVF(-*)	(Pv4	192	168	1	9		admin	*****		1
2010	8	0010	Platine de rue vidéo2	Sortie sud	IX-DV. IX-DVF(-*)	IP <sub>V</sub> 4	192	168	1	10		admin	*****		
0011	8	0011	Platine de rue vidéo3	Sortie est	DS-DV. DS-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	11		admin			1
1012	83	0012	Platine de rue vidéo4	Sorbe quest	DC-DV. DC-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	12		admin	•••••		
0013		0013	Platine de rue audio1		DC-FA	IPv4	192	168	1	13		admin	*****		1
3014	13	0014	Platine de rue audio2		DC-FA	(Pv4	192	168	1	14		admin			I
1014		0016	Education UD1		INVI-MA	ilbal	102	TAR	14	16		admin	*****		E.
												_	_		
9	electionner )		Annuler la sélection									Enrec	istror		

#### 2. Cliquez sur [Supprimer le poste].

- Lorsque le message de confirmation est indiqué, cliquez sur [Oui].
- Lorsque le message « Postes supprimés » est indiqué, cliquez sur [OK].

-icnien[	) Modifier(	E) Outle	s(1) Langue( <u>y</u> ) Aide( <u>)</u>	Ð			_		_	_	10		_		
	IONE	IX	Supervisio	onSoftv	vare						/				
					Enregistre	ment de	pos	ste							
Impo	rtation / E	Exporta	tion d'une liste de	postes sur fic	hier										
Fichie	r:	0.400.000									S		1		-
											Impo	rter E	xporter	Supprimer le po	261
					Liste	de postes									
		Informatio	ons sur le poste			Paramètres	réser	su.							I
		Identificat	antification Adresse IP												ł
n* Supprimer	Supprimer	Numéro Nom	Emplacement 1	Type de poste	IPv4/IPv6	Adre 1	2	3	4	Adresse IPv6	ID administrateur	ur Mot de passe administrateur			
0001	13	0001	Postes maîtres1	Bureau1	DG-MV7-*	IPv4	192	168	1	1		admin			1
1002	83	0002	Postes mailres2	Bureau2	DK-MV7-*	IPv4	192	168	1	2		admin	*****		1
2003	12	0003	Postes mailres3	Bureau3	DX-MV7-*	IPv4	192	168	1	3		admin			1
3004	23	0004	Postes mailtes4	Bureau4	DK-MV7-*	(Pv4	192	168	1	.4		admin	*****		1
2005		0005	Postes maîtres5	Bureau5	DC-MV7-*	IP <sub>V</sub> 4	192	168	1	5		admin			
8000	13	0006	Combiné audio 1		DGRS-*	IPv4	192	168	1	6		admin			
1007	83	0007	Combiné audio 2		DGRS-*	IPv4	192	168	1	7		admin	•••••		1
8000		8000	Combiné audio 3		DK-RS-*	IPv4	192	168	1	8		admin			
9000	E3 .	0009	Platine de rue vidéo1	Sortie nord	DC-DV, DC-DVF(-*)	(Pv4	192	168	1	9		admin	*****		
2010	8	0010	Platine de rue vidéo2	Sortie sud	IX-DV, IX-DVF(-*)	IP <sub>V</sub> 4	192	168	1	10		admin	*****		
1011	13	0011	Platine de rue vidéo3	Sortie est	DK-DV, DK-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	11		admin			1
1012	83	0012	Platine de rue vidéo4	Sorbe quest	IX-DV. IX-DVF(-*)	IPv4	192	168	1	12		admin			1
013		0013	Platine de rue audio1		DK-FA	IPv4	192	168	1	13		admin	*****		
1014	13	0014	Platine de rue audio2		DC-FA	(Pv4	192	168	1	14		admin			
015	171	0016	&dentation UD1		INVALANS.	IPsd	102	TAR	1	16		admin			l
_															

#### 3. Cliquez sur [Enregistrer].

• Dès que le message indiquant que le processus est terminé apparaît, cliquez sur [OK].

#### 1.2 Zone de notification

Choisissez « Fichier » > « Zone de notification » ; l'écran sera réduit et déplacé dans la zone de notification.



Pour afficher l'application de surveillance, double-cliquez sur en ou cliquez avec le bouton droit et choisissez la rubrique à afficher.

#### **1.3 Fermer le programme**

Choisissez « Fichier » > « Fermer le programme », le message suivant apparaît.

1. Cliquez sur [Oui] pour fermer l'outil de supervision IX.



## 2. Modifier



#### 2.1 Paramètres de test

Configurez différentes fonctions notamment la méthode de surveillance Supervision de ligne automatique et Vérification de dispositif ainsi que la notification par messagerie électronique.

Choisissez « Modifier » > « Paramètres de test » ; la fenêtre « Paramètres de test » apparaît.

<b>IX</b> SupervisionS	oftware					
	Para	amètres de test				
Paramètres automatiques Méthode de test de supervision de la ligne Planifiée Pfriodique Manyoule	Paramètres Paramètres Serveur SN Port SMTP	d'e-mail du serveur MTP MTP		@ TI S	STARTI	(*1) 1 à 65535
Paramètres de planification dim. v 00 v Heures 00 v Minutes	Paramètres Authentific Mode	d'authentification ation SMTP	<ul><li>MARCHE</li><li>LOGIN</li></ul>	<ul> <li>ARRÉ</li> <li>CRAM</li> </ul>	T -MD5	
Temps périodique           15 sec           Méthode de test de vérification de dispositif           Planifiée           Périodique           Manuelle	ID Mot de pas Adresses e- Destination Destination	ise mail 11 12				(*2) (*2) (*2) (*2) (*2)
Paramètres de planification dim. 00 • Heures 00 • Minutes	Adresse so Déclencheu	urce r d'événement de messagerie	Ad	Iresse de destina	tion (3)	(*2)
Temps périodique	_	Télésurveillance (réussi) Télésurveillance (échec) Contrôle appareil (réussi)	Désactiver   Désactiver  Désactiver	Désactiver Désactiver	Désactiver  Désactiver	(*3) (*3) (*3)
Activer     O     Désactiver	Objet de l'e-	mail		Texte de l'obje	Desactiver	(*4)
Notifications par e-mail Envoyer les résultats de test	_	Télésurveillance (échec) Contrôle appareil (réussi) Contrôle appareil (échec)				(*4) (*4) (*4)
Activer     O     Désactiver	Envoyer l'e-r	nail de test	Envoyer			(*4)

#### Configuration des programmations de test

1. Configurer chaque rubrique.

#### 2. Cliquez sur [Appliquer].

À l'issue de l'enregistrement, l'écran « Surveillance de ligne » apparaît. «Statut d'erreur (→page 30)»

#### 2.1.1 Paramètres automatiques

#### Méthode de test de supervision de la ligne

Description	Sélectionnez la manière de procéder à la surveillance de ligne.
Programmations	<ul> <li>Planifiée : surveille automatiquement la ligne à la date et l'heure spécifiées.</li> <li>Périodique : surveille automatiquement pendant la période spécifiée.</li> <li>Manuelle : ne surveille pas automatiquement la ligne.</li> </ul>
Valeur par défaut	Manuelle

#### ■ Paramètres de planification (surveillance de ligne)

Description	Si <u>«Méthode de test de supervision de la ligne (→page 22)»</u> est défini sur « Planifiée », définissez le jour de la semaine et l'heure de surveillance automatique de la ligne.
Programmations	Jour de la semaine : • Journalier • dim. • lun. • mar. • mer. • jeu. • ven. • sam. Heure : • De 00:00 à 23:59
Valeur par défaut	dim. 00:00

#### Temps périodique (surveillance de ligne)

Description	Si <u>«Méthode de test de supervision de la ligne (→page 22)»</u> est défini sur « Périodique », définissez la période de surveillance automatique de la ligne.
Programmations	<ul> <li>15 sec</li> <li>20min</li> <li>30min</li> <li>60min</li> </ul>
Valeur par défaut	15 sec

#### Méthode de test de vérification de dispositif

Description	Sélectionnez la manière de procéder au contrôle de l'appareil.
Programmations	<ul> <li>Planifiée : surveille automatiquement les dysfonctionnements à la date et l'heure définies.</li> <li>Périodique : surveille automatiquement les dysfonctionnements pendant la période définie.</li> <li>Manuelle : ne surveille pas automatiquement les dysfonctionnements.</li> </ul>
Valeurs par défaut	Manuelle

#### ■ Paramètres de planification (contrôle de l'appareil)

Description	Si <u>«Méthode de test de vérification de dispositif (→page 22)»</u> est défini sur « Planifiée », définissez le jour de la semaine et l'heure de surveillance automatique des dysfonctionnements.
Programmations	Jour de la semaine : • Journalier • dim. • lun. • mar. • mer. • jeu. • ven. • sam. Heure : • De 00:00 à 23:59
Valeur par défaut	dim. 00:00

#### Temps périodique (contrôle de l'appareil)

Description	Si <u>«Méthode de test de vérification de dispositif (→page 22)»</u> est défini sur « Périodique », définissez la période de surveillance automatique des dysfonctionnements.
Programmations	<ul> <li>10 min</li> <li>20 min</li> <li>30 min</li> <li>60 min</li> </ul>
Valeur par défaut	10 min

#### 2.1.2 Message d'écran

#### ■ Message d'erreur sur l'écran

Description	Activez/désactivez le message d'erreur sur l'écran pour voir les résultats de la surveillance.
Programmations	Activer     Désactiver
Valeur par défaut	Activer

#### 2.1.3 Notifications par e-mail

#### Envoyer les résultats de test

Description	Activez/désactivez la notification par messagerie électronique pour voir les résultats de la surveillance.
Programmations	Activer     Désactiver
Valeur par défaut	Désactiver

#### 2.1.4 Paramètres d'e-mail

Si <u>«Envoyer les résultats de test (→page 23)»</u> est défini sur « Activer », veillez à configurer cette programmation.

#### 2.1.4.1 Paramètres du serveur

#### ■ Serveur SMTP

Description	Paramétrez le serveur SMTP. Utilisez soit l'adresse IP, soit Nom d'hôte. Si vous utilisez Nom d'hôte, configurez également les paramètres DNS sur l'ordinateur.
Programmations	1 à 255 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### ■ Port SMTP

Description	Saisissez dans le port à employer pour SMTP.
Programmations	1 à 65535
Valeur par défaut	-

#### ■ Cryptage SMTP

Description	Saisissez la méthode de chiffrement SMTP.
Programmations	• ARRÊT • TLS • STARTTLS
Valeur par défaut	ARRÊT

#### 2.1.4.2 Paramètres d'authentification

#### Authentification SMTP

Description	Validez l'authentification SMTP.
Programmations	• MARCHE • ARRÊT
Valeur par défaut	ARRÊT

#### ■ Mode

Description	Sélectionnez le mode d'authentification SMTP.
Programmations	• LOGIN • CRAM-MD5
Valeurs par défaut	LOGIN

#### ■ ID

Description	Sélectionnez l'identification pour l'authentification SMTP.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### ■ Mot de passe

Description	Sélectionnez le mot de passe pour l'authentification SMTP.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### 2.1.4.3 Adresses e-mail

#### Destination 1

Description	Paramétrez l'adresse de messagerie électronique.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Destination 2

Description	Paramétrez l'adresse de messagerie électronique.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Destination 3

Description	Paramétrez l'adresse de messagerie électronique.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### ■ Adresse source

Description	Paramétrez l'adresse source de messagerie électronique.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### 2.1.4.4 Déclencheur d'événement de messagerie

Paramétrez le déclencheur d'événement qui génère un message. Configurez le déclencheur d'événement de messagerie électronique pour chaque adresse de destinataire.

#### ■ Télésurveillance (réussi)

Description	Un message électronique est envoyé si la surveillance de ligne réussit.
Programmations	Activer     Désactiver
Valeur par défaut	Désactiver

#### ■ Télésurveillance (échec)

Description	Un message électronique est envoyé si la surveillance de ligne échoue.
Programmations	Activer     Désactiver
Valeur par défaut	Désactiver

#### Contrôle appareil (réussi)

Description	Jn message électronique est envoyé si le contrôle de l'appareil réussit.	
Programmations	Activer     Désactiver	
Valeur par défaut	Désactiver	

#### Contrôle appareil (échec)

Description	Un message électronique est envoyé si le contrôle de l'appareil échoue.
Programmations	Activer     Désactiver
Valeur par défaut	Désactiver

#### 2.1.4.5 Objet de l'e-mail

Paramétrez le texte de l'objet du message électronique pour chaque déclenchement.

#### ■ Télésurveillance (réussi)

Description	Paramétrez le texte de l'objet du message de courrier électronique en cas de réussite de la surveillance de ligne.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### ■ Télésurveillance (échec)

Description	Paramétrez le texte de l'objet du message de courrier électronique en cas d'échec de la surveillance de ligne.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Contrôle appareil (réussi)

Description	Paramétrez le texte de l'objet du message de courrier électronique en cas de réussite du contrôle de l'appareil.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Contrôle appareil (échec)

Description	Paramétrez le texte de l'objet du message électronique en cas d'échec du contrôle de l'appareil.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Important

• Le codage UTF-8 est employé pour le « Texte de l'objet ». Selon le client de messagerie électronique, les caractères peuvent ne pas apparaître correctement.

#### 2.1.4.6 Envoyer l'e-mail de test

Envoyez un message électronique est à l'adresse électronique spécifiée dans <u>«Adresses e-mail (→page 25)»</u>.

#### Procédure d'envoi d'un message test

#### 1. Cliquez sur [Envoyer].

2. Le message électronique est envoyé à l'adresse électronique spécifiée. Exemple d'envoi d'un message électronique :

Si « Nom de système » dans <u>«Paramètres du logiciel (→page 28)»</u> est défini sur « SupervisionTool »

De	*****@*****.com
Date et heure	15:22 11/20/2018
À CC	xxxx@xxxxx.com
Objet	Test de message électronique de l'outil de supervision
Texte	Message test envoyé à « 20/11/2018 15:22:46 ». Numéro de poste : « - » Nom de poste : « SupervisionTool »
	Emplacement . « - »

#### 2.2 Paramètres du logiciel

Configurez Login d'outil de supervision IX ID et Mot de passe, ainsi que le nom du système et le type de communication. Vous pouvez également saisir Informations sur l'installeur :, les informations sur le propriétaire et les remarques. Ils apparaîtront sur l'écran « Version ». <u>«Version (→page 39)»</u>

Choisissez « Modifier » > « Paramètres du logiciel » ; la fenêtre « Paramètres du logiciel » apparaît.

W Outil de supervision I	X		X
Paramètres du logiciel			
Programmations de Identifiant et mot de	l'outil d'supervision IX	Paramètres du système	<ul> <li>Programmations requises</li> </ul>
ID : •	admin	Nom de système : 🔶	SupervisionTool
Mot de passe : ♦	*****	Version IP : •	IPv4
		Entrez les informations de con Informations sur l'installeur : -	ntact :
		Informations sur le propriétaire -	e:
		Remarques : -	
			OK Annuler

Configuration des programmations du logiciel

- 1. Configurer chaque rubrique.
  - Les rubriques signalées par le symbole sont des champs obligatoires. Vous devez saisir une valeur.
- 2. Cliquez sur [OK].
  - Cliquez sur [Annuler] pour annuler la programmation.

#### 2.2.1 Paramètres du logiciel

#### 2.2.1.1 Identifiant et mot de passe

#### ∎ID ♦

Description	Paramétrez l'ID pour ouvrir une session dans Outil de supervision IX.
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	admin

#### ■ Mot de passe ♦

Description	Paramétrez le mot de passe pour ouvrir une session dans Outil de supervision IX.	
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques	
Valeur par défaut	admin	

#### 2.2.1.2 Paramètres du système

#### ■ Nom de système ♦

Description	Changer le nom de système.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	SupervisionTool

#### ■ Version IP ♦

Description	Choisissez le type de communication pour Outil de supervision IX.
Programmations	• IPv4 • IPv6
Valeur par défaut	IPv4

#### ■ Informations sur l'installeur

Description	Saisissez les informations sur l'installateur.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### ■ Informations sur le propriétaire

Description	Saisissez les informations sur le propriétaire.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

#### Remarques

Description	Saisissez les remarques.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

## 3. Outils



#### 3.1 Statut d'erreur

Surveille les postes dans le système pour tout cas d'échec. Choisissez « Outils » > « Statut d'erreur ». La fenêtre « Statut d'erreur » apparaît.

Al de supervisi	lion IX - (Statut d'erreur)							
tier(E) Mod	ster® Outle® Langue()	Aide(H)						
PHONE	IX	de lon Softwo						
/	In Superv	isionsonwa						
			SI	atut d'erreur			Arrêter tour	le la surveillance
upervision	de ligne						Supervision ma	nuelle de ligne
ogression			Erreurs	de supervision de ligne				
		and the second second	Type de poste	Adresse IP		Statut		
méro	Nem	umplacement						
éro	Nom Postes maitres5	Bureau5	DGMV7*	192.168.1.5		Eneur de comm	unication	
610	Nom Postes malves5 Platine de rue vidéo2 Combiné sudio 2	Europatiemen Bureau5 Sortie sud	0649/7* 06:00,0609F(*) 06:85*	192,168,1,5 192,168,1,10 192,168,1,7		Eineur de comm Eineur de comm Eineur de comm	unication unication unication	
érification r	Nom Postes mahres5 Platine de nue vidéo2 Combiné sudio 2	Europaciment Bureaud Sotte aud	024074 0200,0009(2) 0248-2	192168115 192168110 192168117		Erreur de comm Erreur de comm Erreur de comm	unication unication unication	ula da danasidi
rification r atut : Term	Nom Postes mahres5 Platine de nos video2 Combiné sudio 2 manuelle de dispositif ten niné. Des erreurs sont de	rminée à 15/01/2019 11:1	02.447/* 1000; 0004(*) 102.468*	192,168,15 192,168,10 192,168,17		Erreur de comm Erreur de comm Erreur de comm	unication unication unication	elle de dispositif
miles	Nem Postes mahres5 Patrie de noi vide2 Combiné sudo 2 manuelle de dispositif ter miné. Des erreurs sont de	I unpactment Bursud Sorte aud	0244074 tochy: (b00454) 024884 10.35 Erreurs de	192 168 1 5 192 168 1 10 192 168 1 7 192 168 1 7	Informations	Erreur de comm Erreur de comm Erreur de comm	unication unication unication	elle de dispositif
milito 55 10 07 iriffication f atut : Terr mations sur I mério	Nem Postes mahres 5 Postes mahres 5 Postes mahres 5 Postes de dispositif ter inité. Des erreurs sont de ls poste Nom Em	Longachiere Bureau Sorte aud Sorte aud Sorte aud Stectices.	okanne okon okonen okon okonen okan okan Erreurs de Adress P	19216815 19216810 19216817 vérification de disposaff	Informations Programme	Erreur de comm Erreur de comm Erreur de comm Erreur de comm	verication unication Vérification manu- phone Bouton d'appel 1	ielle de dispositif
niko 10 17 rification r atut : Term mations sur l niro	Nem Postes malkes5 Patie de us vide2 Combiné sudo 2 Combiné sudo 2 manuelle de dispositif ter niné. Des erreurs sont dé le poste Nem Etter Bar	Interpatinent Buresud Sorte sud Sorte sud minée à 15/01/2019 11:1 fécctées.	ocentra Loca, cooker) Locas Locas Locas Locas Eneurs de Adrese P. 102:46.1	19216815 19216810 19216810 19216817 vérification de disposaff Statu	Informations Programme	Erreur de comm Erreur de comm Erreur de comm Erreur de comm Erreur de comm Erreur	Vérification manu	elle de disposibil Bouton d'appel 2

\* Lorsque « Erreur de communication » figure dans le statut, cela peut indiquer un échec réseau.

Lorsque « Activer » est sélectionné pour <u>«Message d'erreur sur l'écran (→page 23)»</u>, l'écran suivant apparaît en cas de détection d'un échec.





L'écran ne sera pas réactualisé même si l'erreur est rétablie ou si une nouvelle erreur a lieu. Pour réinitialiser l'écran, référez-vous à <u>«Surveillance et contrôle manuels (→page 31)»</u> et recommencez la surveillance et le contrôle manuels. L'écran sera automatiquement réinitialisé s'il est paramétré sur « Planifiée » ou « Périodique ».

			Sta	atut d'erreur		Arrêter to	ite la surveillance
Supervision de ligne Progression :						Supervision m	anuelle de ligne
			Erreurs d	e supervision de ligne			
Numéro Nom	Emplacem	ent	Type de poste	Adresse IP	Statut		
Writication de dispositif						-	
Venfication de dispositif Progression :			Frouts do	vérification de discostif		Vérification mar	velle de dispositif
Anfrication de dispositif Progression :			Erreurs de 1	vérification de dispositif	Informations sur Terreur	Vérification mar	uelle de dispositif
Afrification de dispositif Progression : domations sur le poste luméro Nom	Emplacement 1	Type de poste	Erreurs de t	vérification de dispositif	Informations and Terrent Programme — i Haudgarleur / M	Vérification mar	uelle de dispositif

- Surveillance et contrôle manuels
- Pour procéder à la surveillance de ligne, cliquez sur [Supervision manuelle de ligne]. La fenêtre « Sélectionner un poste de supervision manuelle de ligne » apparaît. Pour procéder au contrôle de l'appareil, cliquez sur [Vérification manuelle de dispositif]. La fenêtre « Sélectionner un poste de vérification manuelle de dispositif » apparaît.
- 2. Cochez la case 🔲 du poste à surveiller.
  - Cliquez sur [Sélectionner] pour sélectionner tous les postes.
  - Cliquez sur [Annuler la sélection] pour décocher tous les postes.

		Sélectionner un pos	ste de vérification	manuelle de disp	ositif	
électionne	er les postes	à tester :				
			Liste de postes			
électionner	Numéro	Nom	Emplacement	Type de poste	Adresse IP	-
	0001	Postes maîtres1	Bureau1	IX-MV7-*	192.168.1.1	
	0002	Postes maîtres2	Bureau2	IX-MV7-*	192.168.1.2	
	0003	Postes maîtres3	Bureau3	IX-MV7-*	192.168.1.3	
	0004	Postes maîtres4	Bureau4	IX-MV7-*	192.168.1.4	
	0005	Postes maîtres5	Bureau5	IX-MV7-*	192.168.1.5	
<b>V</b>	0006	Combiné audio 1		IX-RS-*	192.168.1.6	
	0007	Combiné audio 2		IX-RS-*	192.168.1.7	
	0008	Combiné audio 3		IX-RS-*	192.168.1.8	
	0009	Platine de rue vidéo1	Sortie nord	IX-DV, IX-DVF(-*)	192.168.1.9	-
	0010	Platine de rue vidéo2	Sortie sud	IX-DV, IX-DVF(-*)	192.168.1.10	
	0011	Platine de rue vidéo3	Sortie est	IX-DV, IX-DVF(-*)	192.168.1.11	
	0012	Platine de rue vidéo4	Sortie ouest	IX-DV, IX-DVF(-*)	192.168.1.12	
	0013	Platine de rue audio1		IX-FA	192.168.1.13	
	0014	Platine de rue audio2		IX-FA	192.168.1.14	
	0015	Adaptateur I/O1		IXW-MA	192.168.1.15	
	0016	Adaptateur I/02		IXW-MA	192.168.1.16	
	0017	Adaptateur I/03		IXW-MA	192.168.1.17	
	0018	Postes maîtres6		IX-MV7-*	192.168.1.18	-
	r					
		Appular la				

- 3. Cliquez sur [Exécuter] pour lancer la surveillance.
  - Cliquez sur [Annuler], pour annuler la surveillance. L'écran retourne à la fenêtre « Statut d'erreur ».

\* Selon le nombre de postes, la surveillance peut durer plusieurs minutes. Pour cesser la surveillance, cliquez sur **[Annuler]**.

ohier(E) Modi	fier(E) Outlin(1) La					
IDHONE		ngue(V) Aide(H)				A CONTRACTOR OF
PRORE	IX Sur	any islan Softu				
	Ark Sup	ervisionsort.	are	at d'arraut		Arrâtes toute la summitment
_			3	atut d erreur		Arreter toute la surveillance
penvision	manuelle de ligne	démarrée à 15/01/2019 10:	50:37			Annuler
gression	. 2/10					
			Freurs	The SUDERVESION OF LIDE		
nêro	Nom	Englacement	Troe de poste	de supervision de ligite Adresse ₽	Statud	
rification	Nom.	Englacement	Type de poste	de supervision de lighe Adreses ₽	Bak	Vérification manuelle de dispositi
rification c ogression	Nom.	Englacement	Type de porte	de supervisión de lighte	Stat.d	Vérification manuelle de dispositif
rification c ogression	Nom de dispositif	Englement .	Type de poste	vérification de dispositif	Bakd	Vérification manuelle de dispositif

#### **4.** À l'issue de la surveillance, le statut d'erreur apparaît.

Lorsque « Activer » est sélectionné pour <u>«Message d'erreur sur l'écran (→page 23)»</u>, les résultats de la surveillance apparaissent en cas de détection d'un échec. Clique sur **[OK]** pour fermer la fenêtre.

Contraction of the	sion DK - [Statut d'erreur]								
ier(E) Mod	difer® Outla@ Lang.	Aide(H)							
	COLUMN A COLUMN SECTION		-						
PHONE	IX Supe	rvision	Software						
/ -	and oupe	101010	bontmart						
				St	atut d'erreur			Arrêter toute	la sulveillance
apervision	manuelle de ligne ter	minée à 15/01	/2019 11:06:11					Supervision man	uelle de ligne
0101 - 1011	mile. Dep erreuts so	in detectoes.		Emaine	la sussesiaise de lines				
				Enteurs	e supervision de agne				
miles	New	Enclara		Tune de noste	Litrana IP		Shade of .		
méro	Nom Platine de rue vidéo4	Emplace Sorte ou	ement uest	Type de poste 06-DV, 06-DVF(*)	Adresse IP 192 168 1.12		Statut Erreur de communicati	10	
èro	Nom Platine de rue vidéo4 Adaptateur 103	Emplace Sortie ou	ement uest	Type de poste DI-DIV, DI-DIVF(-*) DIVI-MA	Adresse IP 192.168.1.12 192.168.1.17		Statut Erreur de communicati Erreur de communicati	201	
néro 7 8	Nom Platine de rue vidéo4 Adaptateur 103 Postes maîtres6	Emplace Sorte ou	ement	Type de poste DC-DV, DC-DVF(*) D0M-MA DC-MV7*	Adresse IP 192.168.1.12 192.168.1.17 192.168.1.18		Statut Eneur de communicati Erreur de communicati Erreur de communicati	20 20 20	
initia 112 117 118 Srification latut : Terr	Nam Pisten de rus vidéol Adsptate 103 Postes maîtres Postes maîtres Manuelle de dispositi miné. Des erreurs so	Emplao Sorte o If terminée à 15 nt détectées.	ement uest 5/01/2019 11:03:	Туре бе політ 000/ 000/0°/ 000404 0044/7-	Adress # 192:163.112 192:163.117 192:163.119		Basi Emeri de communicat Emeri de communicat Emeri de communicat	en n n n	e de dispositif
inters 12 17 18 inification atut : Terr	Nom Pittin de rus vidéo4 Adaptinue 103 Postes maîtree8 manuelle de dispositi miné. Des erreurs so	Emplaci Sotie o If terminée à 15 nt détectées.	ement uest 5/01/2019 11:03:	Трее берове (50/0) (50/0/(*)) 00/МА 0(44/72* 15 Елеция de	Adress # 192:163.12 192:163.17 192:163.17 192:163.118		Besut Erneur de communicati Erneur de communicati	en so	le de dispositif
entero	Nem Pitin de rus videol Adaptin der 103 Postes maltver manuelle de disposit miné. Des erreurs so la poste Nem	Emplaci Sorte o If terminée à 15 nt détectées.	ament uest 5/01/2019 11:03:	Type de poole cocor, occure(r) cocor, occure(r) cocorda cocorder cocococorder cococococococococococococococococo co	Advess P 192:480.12 192:480.17 192:480.17 192:480.18 192:480.18	Informations	Basul Erneur de communicat Erneur de communicat Erneur de communicat Uneur de communicat Vertereur	érification manue	le de dispositif
rification atut : Terr mations sur	Nom Pision de rue video4 Adapteure 103 Postes matived manuelle de disposit miné. Des erreurs so le poste Nom Postes matives Po	Emplacement Sorte os if terminée à 15 nt détectées.	ament uest 5/01/2019 11:03: Type de poster 0/04/7* 1	Трие de poole (500) 500/07/17) 000/MA (X-M/72- 06-M/72- 15 Б Елтецить de фенses Ф Селец 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Advess P 192:463.12 192:463.17 192:463.17 192:463.17 192:463.18 198:4 198:4 198:4	Informations Programme	Basu Erneur de communicat Erneur de communicat Erneur de communicati una de communicati u	en n en so	Te de dispositif

- Arrêt de l'ensemble de la surveillance
- 1. Cliquez sur [Arrêter toute la surveillance].

#### 2. Cliquez sur [Oui].

• Cliquez sur **[Non]** pour revenir à la fenêtre « Statut d'erreur » sans procéder à l'arrêt de l'ensemble de la surveillance.



- **3.** Le bouton **[Arrêter toute la surveillance]** est modifié en **[Reprendre la surveillance]**.
  - Pour reprendre la surveillance de ligne et le contrôle de l'appareil, cliquez [Reprendre la surveillance].

#### 3.2 Historique

Vérifiez le journal de surveillance de ligne pour déceler la moindre erreur de dispositif ou une erreur de communication.

Choisissez « Outils » > « Historique » ; la fenêtre « Historique » apparaît.

Sélectionnez la fonction pour laquelle vous souhaitez afficher le journal (surveillance de ligne ou détection des dysfonctionnements), l'heure, le résultat (Tous,  $\checkmark$ : Réussie ou × : Échouée), puis cliquez sur **[Appliquer]** pour consulter l'historique de surveillance.



#### 3.3 Télécharger un enregistrement

Pour télécharger les enregistrements des postes (IX-MV7(-\*) (Ver.6.00 ou ultérieure), IX-DVM, IX-DV, IX-DVF(-\*), IX-EA, et IX-SSA(-\*))(suppression à distance impossible).

\* Les données d'enregistrement de IX-SOFT et IX-MV7(-\*) (Ver.5.99 ou antérieure), ne peuvent pas être récupérées.

Important
Choisissez « Activer » pour « Fonctionnalité CGI » du poste en vue de télécharger les données d'enregistrement qui y sont stockées.

Choisissez « Outils » > « Télécharger un enregistrement » ; la fenêtre « Télécharger un enregistrement » apparaît.

		Télécha	rger un enregistrement		
électionr	er un poste		10.000		
			Liste de postes		
lectionner	Numéro	Nom	Emplacement	Type de poste	
0	0009	Platine de rue vidéo1	Sortie nord	DX-DV. DX-DVF(-*)	
0	0010	Platine de rue vidéo2	Sortie sud	IX-DV, IX-DVF(-*)	
0	0011	Platine de rue vidéo3	Sorbe est	DX-DV, DX-DVF(-*)	
0	0012	Platine de rue vidéo4	Sortie ouest	DC-DV, DC-DVF(-*)	
0	0013	Platine de rue audio1		DX-FA	
0	0014	Platine de rue audio2		DG-FA	

1. Cliquer sur O du poste pour obtenir les données d'enregistrement.

Barre de menu

2. Cliquez sur [Suivant] ; la fenêtre « Télécharger un enregistrement » s'affiche.

	[		- 11	umero de fi	cnier : nur	nero de sec	quence au fichier de o	donnees.	
	Numéro de clip : le numéro de clip est indiqué. Lorsque les données d'enregistrement sont répart plusieurs clips, le numéro de séquence est indiqué.								
	Date : la date de l'enregistrement est indiquée.								
			D	urée de l'er	registrem	ent : la dure	ée de l'enregistremen	nt est indiquée.	
			- N(	om du fichie	er : le nom	du fichier d	de l'enregistrement et	st indiqué.	
Outil de supervis	ion IX •	(Télécharger un e	enregist	ement]				- a x	r
ichier(E) Mod	ifer( <u>E</u> )	Outile() La	angue(V	Aide(H)					
IPHONE	I	<b>X</b> Sup	per	visionSof	tware				
	-								
	_				Télécharge	r un enregistre	ement		
Numéro de post		Changes in cost	27		Télécharge	r un enregistre	ement		
Numéro de post		Changer le post	te	Actualiser	Télécharge	r un enregistre	ent		
Numéro de post 0009		Changer le post	te Num	Actualiser	Liste d	es enregistrements	Nom de fiblier		
Numéro de post	e Numé	Changer le post	Nume	Actualiser	Liste d	es enregistrements Durde de la vidéo Oh Om 4a	Nom de fishier 001 001 2018 01 04 15 02 ##		
Numéro de post 0009	Numé 1 2	Changer le post	Nume 1	Actualiser	Liste d	es enregistrements Durée de la vidéo On Cm 4e On Cm 9e	Nom de folier 001_001_2018_01_04_15_02.exi 002_001_2018_01_04_15_03.exi		
Numéro de post	e Numé 1 2 3	Changer le post ro de fichier	Nume 1 1 1	Actualiser ro de clip Date 2018 2018 2018 2018	Liste d	es enregistrements Durée de la vidéo On Cm 4e On Cm 9e Oh Om 6e	Nom de tohier 001_0012018_01_04_15_02## 002_001_2018_01_04_15_03## 003_001_2018_01_04_15_03##		
Numéro de post	• Numé 1 2 3 4	Changer le post ro de fichier	Nume 1 1 1 1	Actualiser ro de clip Date 2018 2018 2018 2018	Liste d 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4	es enregistrements Durée de la vidéo Dh Gm 49 Oh Om 98 Oh Om 69 Oh Om 129	Nom de thier           000_001_2018_01_04_15_02.m/           000_001_2018_01_04_15_03.m/           003_001_2018_01_04_15_03.m/           003_001_2018_01_04_15_47.m/           004_001_2018_01_04_15_42.m/		
Numéro de post	e Numé 1 2 3 4 5	Changer le post to de fichier	Numt 1 1 1 1	ro de clip Date 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4	es enregistrements Duré de la vidéo Dh Gm 4a Oh Om 9a Oh Om 5a Oh Om 5a	Nom de [pher           001_001_2018_01_04_15_02.exi           002_001_2018_01_04_15_03.exi           003_001_2018_01_04_15_03.exi           004_001_2018_01_04_15_58.exi           005_001_2018_01_04_15_58.exi		
Numéro de post	e Numé 1 2 3 4 5 6	Changer le post	Nume 1 1 1 1 1 1	ro de clip Date 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d Liste d 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4	es enregistrements Duré de la vidéo Din de 4 Dh Om 9a Dh Om 5a Dh Om 5a Oh Om 5a Oh Om 5a Oh Om 5a	Nom de folier           001_001_2018_01_04_15_02.exi           0002_001_2018_01_04_15_03.exi           003_001_2018_01_04_15_04.exi           003_001_2018_01_04_15_52.exi           004_001_2018_01_04_15_52.exi           006_001_2018_01_04_15_62.exi           0000_001_2018_01_04_15_62.exi           0000_001_2018_01_04_15_62.exi           0000_001_2018_01_04_15_0.02.exi           0000_001_2018_01_04_15_0.02.exi		
Sélectionner	e Numé 1 2 3 4 5 6 7 8	Changer le post	Nume 1 1 1 1 1 1 1	ro de clip Date 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d	es enregistrements Duré de la video On Gm 42 On Om 56 On Om 56 On Om 26 On Om 26 On Om 28 On Om 28 On Om 28 On Om 28	Nom de thier           001_001_2018_01_04_15_02.mi           002_001_2018_01_04_15_03.mi           003_001_2018_01_04_15_03.mi           004_001_2018_01_04_15_53.mi           005_001_2018_01_04_15_53.mi           005_001_2018_01_04_15_63.mi           005_001_2018_01_04_15_04.mi           005_001_2018_01_04_15_08.mi           000_001_2018_01_04_15_08.mi           000_001_2018_01_04_15_08.mi           000_001_2018_01_04_15_08.mi           000_001_2018_01_04_16_10.mi           000_001_2018_01_04_15_018.mi		
Numéro de post	e Numê 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Changer le post	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualiser ro de clip Date 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d Liste d 11/14 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11	c un enregistrements     bung de la video     ch dm 4e     ch cm 4e     ch cm 6e     ch cm 2e     ch cm 5e     ch cm 12e     ch	Nom de bher           001_001_2018_01_04_15_02.mi           002_001_2018_01_04_15_02.mi           003_001_2018_01_04_15_03.mi           004_001_2018_01_04_15_85.mi           006_001_2018_01_04_15_85.mi           006_001_2018_01_04_15_16.00.mi           007_001_2018_01_04_16_10.mi           007_001_2018_01_04_16_10.mi           007_001_2018_01_04_16_10.mi           0000_001_2018_01_04_16_17.mi		
Numéro de post	Numé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Changer le post	Nume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ro de clip Dete 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	Liste d Liste d 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/1	es enregistrements Duré de la video Oh dim 4 e Oh Om 6 e Oh Om 12 e Oh Om 12 e Oh Om 12 e Oh Om 12 e Oh Om 15 e Oh Om 15 o Oh Om 16 o	Nom de lpher           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_01.ex4           000_001_2018_01_04_15_01.ex4           000_001_2018_01_04_15_01.ex6           000_001_2018_01_04_15_01.ex6           000_001_2018_01_04_15_01.ex6		
Numéro de post	e Numé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Changer le post	Nume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualiser ro de clip Dete 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d 114 114 114 114 114 114 114 11	c un enregistrements     complete la volde     complete la volde     complete la volde     com de     com	Nom de thier           001_001_2018_01_04_15_02.mi           002_001_2018_01_04_15_03.mi           003_001_2018_01_04_15_03.mi           003_001_2018_01_04_15_03.mi           003_001_2018_01_04_15_03.mi           0000_01_2018_01_04_15_03.mi           0000_001_2018_01_04_16_08.mi           000_001_2018_01_04_16_10.mi           000_001_2018_01_04_16_10.mi           000_001_2018_01_04_16_10.mi           000_001_2018_01_04_16_17.mi           010_001_2018_01_04_16_18.mi           010_001_2018_01_04_16_18.mi		
Numéro de post	e Numé 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 2	Changer le post	Nume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualisér ro de clip Dete 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d Liste d 114 114 114 114 114 114 114 114 114 11	r un enregistrements     /// enregistrements     // enre	Nom de pher           001_001_2018_01_04_15_02.exi           001_001_2018_01_04_15_02.exi           002_001_2018_01_04_15_03.exi           0006_001_2018_01_04_15_85.exi           0006_001_2018_0.01_04_15_85.exi           0006_001_2018_0.01_04_15_85.exi           0006_001_2018_0.01_04_16_10.exi           0006_001_2018_0.01_04_16_10.exi           0006_001_2018_0.01_04_16_110.exi           0000_001_2018_0.01_04_16_110.exi           0000_001_2018_0.01_04_16_110.exi           0010_001_2018_0.01_04_16_110.exi           010_001_2018_0.01_04_16_110.exi           011_001_2018_0.01_04_16_110.exi           011_001_2018_0.01_04_16_110.exi           011_001_2018_0.01_04_16_110.exi           011_001_2018_0.01_04_16_110.exi		
Numéro de post	Numé 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13	Changer le pos	Nume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualiser ro de clip Dete 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d Liste d 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/	c un enregistrements     bung set envide     orregistrements     bung set envide     or om se     on om se	Nom det bier           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           000_001_2018_01_04_16_20.ex4		
Sélectionner	Numé 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14	Changer le post	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualiser ro de clis Dete 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d	c un enregistrements     complete la vade     origistrements     complete la vade     origistrements     complete la vade     origistrements     complete     complete	Inometic         Inometic           Inometic         Inometic           001_001_2018_01_04_15_02.me         001_001_2018_01_04_15_03.me           002_001_2018_01_04_15_03.me         003_001_2018_01_04_15_52.me           003_001_2018_01_04_15_52.me         006_001_2018_01_04_15_52.me           0000_001_2018_01_04_16_10.me         000_001_2018_01_04_16_10.me           0000_001_2018_01_04_16_10.me         000_001_2018_01_04_16_10.me           0000_001_2018_01_04_16_11.me         001_001_2018_01_04_16_11.me           001_001_2018_01_04_16_11.me         001_001_2018_01_04_16_12.me           011_001_2018_01_04_16_12.me         012_001_2018_01_04_16_12.me           012_001_2018_01_04_16_12.me         012_001_2018_01_04_16_12.me           012_001_2018_01_04_16_12.me         012_001_2018_01_04_16_12.me           012_001_2018_01_04_16_12.me         012_001_2018_01_04_16_12.me           012_001_2018_01_04_16_12.me         012_001_2018_01_04_16_12.me		
Numéro de podo 0009 Sélectionner	e Numé 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14	Changer le post o de fichier	Numr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualisér ro de clip Dete 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Liste d Liste d 114 114 114 114 114 114 114 11	est enregistrements           cure set a woldo           ch dm 45           ch dm 45           ch dm 45           ch dm 46           ch dm 56           ch dm 56           ch dm 72           ch dm 75           ch dm 76           ch dm 66           ch dm 76           ch dm 76           ch dm 66           ch dm 66           ch dm 76           ch dm 66           ch dm 66           ch dm 76           ch dm 66           ch dm 76           ch dm 76           ch dm 66           ch dm 76	Noment           Nom de pher           001_001_2018_01_04_15_02.exi           002_001_2018_01_04_15_02.exi           003_001_2018_01_04_15_02.exi           004_001_2018_01_04_15_02.exi           006_001_2018_01_04_15_02.exi           006_001_2018_01_04_15_02.exi           006_001_2018_01_04_16_10.exi           007_001_2018_01_04_16_10.exi           007_001_2018_01_04_16_10.exi           007_001_2018_01_04_16_10.exi           001_001_2018_01_04_16_10.exi           001_001_2018_01_04_16_10.exi           011_001_2018_01_04_16_10.exi           013_001_2018_01_04_16_10.exi           013_001_2018_01_04_16_20.exi           013_001_2018_01_04_16_20.exi		
Numéro de posto	e Numé 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 •	Changer le post o de fichier fichier pour séle Sélectionne	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualisér ro de clip Dete 2018 2	Liste d Liste d 114 114 114 114 114 114 114 11	c un enregistrements     During de la wolde     oritima de     orita de     oritima de     oritima de     oritima de     oritima d	Iom de pher           001_001_2018_01_04_15_02.exi           001_001_2018_01_04_15_02.exi           002_001_2018_01_04_15_03.exi           0004_001_2018_01_04_15_82.exi           0006_001_2018_01_04_15_82.exi           0006_001_2018_01_04_15_82.exi           0006_001_2018_01_04_16_18.exi           0006_001_2018_01_04_16_18.exi           0006_001_2018_01_04_16_18.exi           0006_001_2018_01_04_16_18.exi           001_001_2018_01_04_16_18.exi           010_001_2018_01_04_16_18.exi           011_001_2018_01_04_16_18.exi		
Numéric de posto 0009 Sélectionner	e Numé 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Changer le post o de fichier s fichier pour séle Sélectionnes harpement	te 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualiser iro de clis Dete 2018	Liste d Liste d 11/4	c un enregistrements     bung set envide     envide     on on se	Nom det bier           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_15_02.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           000_001_2018_01_04_16_10.ex4           001_001_2018_01_04_16_10.ex4           001_001_2018_01_04_16_10.ex4           001_001_2018_01_04_16_10.ex4           001_001_2018_01_04_16_10.ex4           001_001_2018_01_04_16_10.ex4           001_001_2018_01_04_16_20.ex4		
Numéro de posto	• Numé 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 10 10 11	Changer le post o de tichier s fichier pour sélec Sélectionnes harpement	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Actualiser ro de cilo Cole Cole Cole Cole Cole Cole Cole Co	Liste d           114	r un enregistrements     with enregistrements     with environments     with enviro	Imment         Imment           Nom de pher         001_001_2018_01_04_15_02.exi           002_001_2018_01_04_15_03.exi         003_001_2018_01_04_15_03.exi           003_001_2018_01_04_15_03.exi         000_001_2018_01_04_15_03.exi           0000_001_2018_01_04_16_08.exi         0000_001_2018_01_04_16_08.exi           0000_001_2018_01_04_16_10.exi         0000_001_2018_01_04_16_10.exi           0000_001_2018_01_04_16_10.exi         0000_001_2018_01_04_16_18.exi           010_001_2018_01_04_16_18.exi         010_001_2018_01_04_16_18.exi           010_001_2018_01_04_16_18.exi         010_001_2018_01_04_16_18.exi	Télécharger	

- **3.** Confirmez le numéro de poste dont vous voulez obtenir les enregistrements.
  - Cliquez sur **[Changer le poste]** pour changer de poste. L'écran retourne à la fenêtre « Télécharger un enregistrement » ; sélectionnez un autre poste et obtenir les enregistrements.
  - Cliquez sur [Actualiser] pour réinitialiser la liste des enregistrements.
- 4. Cochez la case pour sélectionner l'enregistrement à télécharger.
  - Cliquez sur [Sélectionner] pour sélectionner tous les enregistrements.
  - Saisissez le numéro d'enregistrement et cliquez sur [Sélectionner] pour sélectionner tous les fichiers d'enregistrement qui vous intéressent.
  - Cliquez sur [Annuler la sélection] pour décocher tous les enregistrements.
- 5. Cliquez sur [Parcourir] pour spécifier l'emplacement où télécharger les fichiers sélectionnés.
- 6. Cliquez sur [Télécharger].

7. Cliquez sur [OK].



## 4. Langue



Paramétrez la langue des rubriques suivantes.

- Contenu d'affichage de l'Outil de supervision IX.
- Langue du texte saisi dans la rubrique de programmation (Liste des postes, etc.).
- Contenu du message électronique.
- 1. Choisissez « Langue » et sélectionnez la langue ; l'écran apparaîtra dans la langue sélectionnée.

## 5. Aide



#### 5.1 Version

Choisissez « Aide » > « Version » ; la fenêtre « Version » apparaît.

Outil de supervision IX		x	
	Version		
	Version du logiciel 2.0.0.0 Copyright© 2018-2019 Aiphone Co., Ltd. Tous droits réservés.	]	Version actuelle de l'outil de supervision IX.
Informations suppléme	ntaires	Fermer	L'installateur, le propriétaire et les remarques saisis dans <u>«Paramètres du logiciel</u> (→page 28)» sont indiqués.

• Cliquez sur [Fermer] pour fermer l'écran Version.



https://www.aiphone.net/

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN Date de publication : mai 2024 (20) 0524 MQ 66363